
CRESCENT JOBOX

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

PPE Cabinets
Armoires de rangement d'EPI
Gabinetes para EPP


CJBPPE60, CJBPPE60V, CJBPPE72, CJBPPE72V

User Manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario




CJBPPE60

60" Wide
152,4 cm (60 po)
de large
60" de ancho




CJBPPE60V



CJBPPE72

72" Wide
182,9 cm (72 po)
de large
72" de ancho



CJBPPE72V

Table of Contents / Table des matières / Índice

Safety & Product Information / Information relative à la sécurité et au produit / Información de seguridad y del producto 3

Installing Casters / Installation des roulettes / Instalación de ruedas 4

Installing Lifting Hoops / Installation des arceaux de levage / Instalación de aros de elevación 5

Installing Interior Hooks / Installation des crochets intérieurs / Instalación de ganchos interiores 6

Removeable Shelves / Tablettes amovibles / Estantes extraíbles 7

Outer Cubbies / Casiers de rangement extérieurs / Compartimentos exteriores 8

Safety & Product Information

Please save these instructions for future reference.
This document can also be accessed at:

https://www.crescenttool.com/resources/onsite-storage/ppe-cabinets-user-manual

- **Danger –** Indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury. This signal word is limited to the most extreme situations
- **Warning –** Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury
- **Caution –** Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, may result in minor injury or moderate injury
- **Notice –** Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage

⚠ **Warning:** To reduce the risk of injury or product damage, read the instruction manual.

For any questions regarding this product, contact our Customer Service team by phone: 1-800-643-0084 or email: Customer.Service@apextoolgroup.com

⚠ **Warning: Failure to follow the following instructions, and any use outside of the intended use could result in serious personal injury or product damage**

- **Cabinet max weight capacity –** 1500 lbs. Including the weight of the cabinet
- **60" Cabinet weight –** 440 lbs.
- **72" Cabinet weight –** 500 lbs.
- **Weight capacity per shelf –** 100 lbs. per shelf
- **Weight capacity per hook –** 10 lbs.
- **Weight capacity per sliding hook rail –** 100 lbs.

⚠ **Warning: Do not overload cabinet**

- **Refer to ASME B30 for proper rigging techniques when lifting.**
- **Lifting Hoops –** Ensure lifting hoops are torqued down to the specified torque (25 ft. lbs.). Refer to lifting hoop instructions for proper installation.
- **This product was intended and designed for storing jobsite PPE –** Including fall protection, hard hats, eye protection, first aid kits, fire extinguishers, eye wash, and hearing protection. **Not intended for chemicals, flammable goods, or combustibles.**
- **Locking System –** Designed for use with Masterlock #5 padlock, or American Lock #50, or padlocks with equivalent dimensions. Any other lock should be verified for equivalent dimensions before use.
- **Machine Lift Only**

Made in the USA with Global Components

NO B.S. 1 Year Warranty:

If within 1 year from date of purchase, your product fails due to a defect in materials or workmanship, let us know by contacting our dedicated customer service department. (1-800-643-0084/Customer.Service@apextoolgroup.com). We will replace or repair it for free upon review. Damages from shipping and handling are not included.

Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road | Apex, NC 27539

Information relative à la sécurité et au produit

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
Ce document est également accessible à :

https://www.crescenttool.com/resources/onsite-storage/ppe-cabinets-user-manual

- **Danger –** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou de graves blessures. Ce mot indicateur se limite aux situations extrêmes
- **Avertissement –** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures
- **Mise en garde –** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées
- **Avis –** Indique une pratique non liée à des blessures qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels

⚠ **Avertissement :** Pour réduire le risque de blessure ou de dommage au produit, lire les instructions du manuel.

Pour toute question concernant ce produit, contacter notre équipe du service à la clientèle par téléphone au : 1 800 643-0084 ou par courriel à : Customer.Service@apextoolgroup.com

⚠ **Avertissement : L'inobservation de ces instructions et l'utilisation du produit non conforme à celle prévue pourraient entraîner de graves blessures ou des dommages au produit**

- **Capacité de charge maximale de l'armoire –** 680,4 kg (1 500 lb) Incluant le poids de l'armoire
- **Poids de l'armoire de 152,4 cm (60 po) –** 199,6 kg (440 lb)
- **Poids de l'armoire de 182,9 cm (72 po) –** 226,8 kg (500 lb)
- **Capacité de charge par tablette –** 45,4 kg (100 lb) par tablette
- **Capacité de charge par crochet –** 4,5 kg (10 lb) par crochet
- **Capacité de charge par rail de crochets coulissant –** 45,4 kg (100 lb)

⚠ **Avertissement : Ne pas surcharger l'armoire**

- **Consulter la norme ASME B30 pour les bonnes techniques de montage lors du levage.**
- **Arceaux de levage –** S'assurer que les arceaux de levage sont serrés au couple précisé (25 pi-lb). Consulter les instructions des arceaux de levage pour une installation appropriée.
- **Ce produit a été prévu et conçu pour ranger les EPI sur le chantier –** Y compris les dispositifs de protection contre les chutes, les casques de protection, les protections oculaires, les trousses de premiers soins, les extincteurs d'incendie, les postes de lavage des yeux et les protections auditives. **Non prévu pour ranger des produits chimiques, des matières inflammables ou combustibles.**
- **Système de verrouillage –** Conçu pour utiliser avec le cadenas Masterlock no 5 ou American Lock no 50, ou encore des cadenas de dimensions équivalentes. Les dimensions de tout autre cadenas doivent être vérifiées avant de l'utiliser.
- **Levage par machine exclusivement**

Fabriqué aux É.-U. avec des pièces internationales

Pas de fausse promesse Garantie de 1 an :

Si votre produit présente des défauts matériels ou de fabrication dans une période d'un an à compter de la date d'achat, veuillez nous en informer en communiquant avec notre service à la clientèle spécialisé. (1 800 643-0084/Customer.Service@apextoolgroup.com). Nous le remplacerons ou le réparerons gratuitement après examen. Les dommages causés par le transport ou la manipulation ne sont pas compris.

Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road | Apex, NC 27539

Información de seguridad y del producto

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
Este documento también puede consultarlo en:

https://www.crescenttool.com/resources/onsite-storage/ppe-cabinets-user-manual

- **Peligro –** Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves. Esta palabra de advertencia se limita a las situaciones más extremas
- **Advertencia –** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves
- **Precaución –** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas
- **Aviso –** Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños materiales

⚠ **Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones o daños al producto, lea el manual de instrucciones.

Para cualquier duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente por teléfono: 1-800-643-0084, o al correo electrónico: 1-800-643-0084 or email: Customer.Service@apextoolgroup.com

⚠ **Advertencia: El incumplimiento de las siguientes instrucciones, así como cualquier uso distinto al previsto, podría provocar lesiones personales graves o daños en el producto**

- **Capacidad máxima de carga del gabinete –** 1500 lb Incluyendo el peso del gabinete
- **Peso del gabinete de 60 pulgadas –** 440 lb
- **Peso del gabinete de 72 pulgadas –** 500 lb
- **Capacidad de carga por estante –** 100 lb por estante
- **Capacidad de carga por gancho –** 10 lb
- **Capacidad de carga por riel deslizante para gancho –** 100 lb

⚠ **Advertencia: No sobrecargue el gabinete**

- **Consulte la norma ASME B30 para conocer las técnicas de aparejo adecuadas al levantar objetos.**
- **Aros de elevación –** Asegúrese de que los aros de elevación estén apretados con el par especificado (25 ft lb). Consulte las instrucciones del aro de elevación para una correcta instalación.
- **Este producto fue concebido y diseñado para almacenar EPP en el lugar de trabajo –** Incluye protección contra caídas, cascos de seguridad, protección ocular, botiquines de primeros auxilios, extintores, lavaojos y protección auditiva. **No apto para productos químicos, materiales inflamables o combustibles.**
- **Sistema de cierre –** Diseñado para su uso con el candado Masterlock #5, el candado Americano Lock #50 o candados de dimensión equivalente. Cualquier otro candado debe verificarse para comprobar que sus dimensiones son equivalentes antes de usarlo.
- **Solo elevador de máquina**

Fabricado en EE. UU. con componentes globales

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

Garantía de 1 año "SIN RODEOS":

Si dentro del plazo de 1 año a partir de la fecha de compra su producto presenta fallas debido a defectos en los materiales o en la mano de obra, comuníquese con nuestro departamento de Servicio al Cliente. (1-800-643-0084/Customer.Service@apextoolgroup.com). Lo reemplazaremos o repararemos de forma gratuita tras su revisión. Los daños ocasionados durante el envío y la manipulación no están incluidos.

Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road | Apex, NC 27539

Installing Casters

Note: Refer to the instructions included in the caster set.

The caster kit provided comes with 2 sets of hardware - 5/16" self-threading hardware, and standard 3/8" hardware. It is recommended to use the self-threading hardware for easy installation. To install the casters, ensure that the cabinet is lifted off the ground securely.

If using the 3/8" hardware, drill out each hole of the caster bolster with the corresponding drill bit size.

Note: For the front casters, install these in the outboard position. The back two caster bolster holes are welded out, do not drill these out. Use the front two sets of holes.

Installation des roulettes

Remarque : Consulter les instructions incluses avec l'ensemble de roulettes.

La trousse de roulettes est fournie avec 2 ensembles de visserie - des vis à filetage automatique de 5/16 po et des vis standards de 3/8 po. Il est recommandé d'utiliser les vis à filetage automatique pour une installation simple. Pour installer les roulettes, s'assurer que l'armoire est levée du sol et maintenue en toute sécurité.

Si la visserie de 3/8 po est utilisée, percer chaque trou de la plaque de montage de la roulette avec un foret de perceuse de taille correspondante.

Remarque : Installer les roulettes avant en position extérieure. Les deux trous arrière de la plaque sont soudés, ne pas les percer. Utiliser les deux ensembles de trous avant.

Instalación de ruedas

Nota: Consulte las instrucciones incluidas en el juego de ruedas.

El kit de ruedas suministrado incluye 2 juegos de herrajes: herrajes autorroscantes de 5/16" y herrajes estándares de 3/8". Se recomienda utilizar herrajes autorroscantes para facilitar la instalación. Para instalar las ruedas, asegúrese de que el gabinete esté levantado del suelo de forma segura.

Si utiliza herrajes de 3/8", taladre cada orificio del soporte de la rueda con la broca del tamaño correspondiente.

Nota: Para las ruedas delanteras, instálelas en la posición exterior. Los dos orificios de sujeción de las ruedas traseras están soldados; no los taladre. Utilice los dos juegos de agujeros delanteros.

Recommended Tools Needed / Outils recommandés / Herramientas recomendadas necesarias

Impact Driver/Drill
Outil à chocs/perçeuse
Taladro/atornillador de impacto



1/2" Socket
Douille de 1/2 po
Dado de 1/2"



Drill Bit (optional)
Foret (facultatif)
Broca (opcional)

APEX TOOL GROUP

Installing Lifting Hoops

Note: Refer to the instructions included in the lifting hoop kit

Tools Required: Torque Wrench, 13mm Socket, 6mm Hex Key

Ensure that lifting hoops are torqued to a minimum of 25 ft. lbs. when installed

Load rating: Not to exceed 1,500 lbs fully loaded, including the product weight

Preparing the unit for lifting by crane:

- **For SAFE, rigging and lifting practices:** Refer to ASME B30, Safety for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Strings. (See www.asme.org)
- **Always inspect the lifting hoops to ensure they are in proper working order and are not damaged or corroded. Replace any damaged hoops prior to rigging**
- **Secure doors of cabinet to prevent unintentional opening or spilling of contents**
- **Plan route of the lifted cabinet so that it does not pass over persons. Clear area of persons after cabinet is connected and tension is established**
- **LIFT ONLY by lifting hoops. DO NOT lift by handles. Handles are not designed to support heavy loads**
- **Rig for lifting using all (4) lifting hoops. The load rating is based on using all (4) lifting hoops**
- **Ensure all internal items are secured and not allowed to shift during transport**
- **Avoid any sudden jerks or rapid falls while moving the unit by crane**

⚠ **Warning: Failure to comply could result in death or serious injury**

Installation des arceaux de levage

Remarque : Consulter les instructions incluses avec la trousse d'arceaux de levage

Outils nécessaires : Clé dynamométrique, douille de 13 mm, clé hexagonale de 6 mm

S'assurer que les arceaux de levage sont serrés à un couple minimal de 25 pi-lb lors de l'installation

Charge nominale : Ne pas dépasser un poids de 680,4 kg (1 500 lb) lorsque l'armoire est pleinement chargée, incluant le poids du produit

Préparation de l'armoire pour le levage par grue :

- **Pour des pratiques de montage et de levage SÉCURITAIRES :** Consulter la norme ASME B30, Sécurité des câbles aériens, grues, mâts de charge, palans, limons et cordages (Voir www.asme.org)
- **Inspecter toujours les arceaux de levage pour s'assurer qu'ils sont en bon état et ne sont pas endommagés ou corrodés. Remplacer tout arceau endommagé avant tout montage**
- **Verrouiller les portes de l'armoire pour prévenir toute ouverture ou tout déversement accidentel de son contenu**
- **Planifier le trajet de l'armoire levée pour qu'elle ne passe pas au-dessus de personnes se trouvant à proximité. Dégager la zone de toute personne présente une fois que l'armoire est raccordée et que la tension de levage a été établie**
- **SOULEVER UNIQUEMENT par les arceaux de levage. NE PAS soulever l'armoire par ses poignées. Les poignées ne sont pas conçues pour supporter de lourdes charges**
- **Effectuer le montage en vue du levage en utilisant tous les (4) arceaux de levage. La charge nominale est basée sur l'utilisation des (4) arceaux de levage**
- **S'assurer que tous les articles intérieurs sont bien fixés et qu'ils ne bougeront pas pendant le transport**
- **Éviter tout mouvement brusque ou toute chute rapide lors du déplacement de l'armoire en utilisant une grue**

⚠ **Avertissement : Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort ou de graves blessures**

Instalación de aros de elevación

Nota: Consulte las instrucciones incluidas en el kit del aro de elevación

Herramientas necesarias: Llave dinamométrica, dado de 13 mm, llave hexagonal de 6 mm

Asegúrese de que los aros de elevación se aprieten con un par de torsión mínimo de 25 ft-lb al instalarlos

Capacidad de carga: No exceder las 1,500 libras con carga completa, incluyendo el peso del producto


Preparación de la unidad para su elevación con grúa:

- **Para prácticas SEGURAS de aparejo y elevación:** Consulte la norma ASME B30, Seguridad para teleféricos, grúas, plumas, polipastos, ganchos, gatos y cables. (Ver www.asme.org)
- **Inspeccione siempre los aros de elevación para asegurarse de que funcionan correctamente y no están dañados ni corroídos. Reemplace los aros dañados antes de proceder con el montaje**
- **Asegure las puertas del gabinete para evitar que se abran accidentalmente o que se derrame su contenido**
- **Planifique la ruta del gabinete elevado de manera que no pase por encima de personas. Despeje la zona una vez conectado el gabinete y establecida la tensión**
- **LEVANTE SOLO usando los aros de elevación. NO LEVANTE usando las asas. Las asas no están diseñadas para soportar cargas pesadas**
- **Aparejo para elevación utilizando los cuatro (4) aros de elevación. La capacidad de carga se basa en el uso de los cuatro (4) aros de elevación**
- **Asegúrese de que todos los elementos internos estén sujetos y no se muevan durante el transporte**
- **Evite sacudidas bruscas o caídas repentinas al mover la unidad con la grúa**

⚠ **Advertencia: El incumplimiento podría provocar la muerte o lesiones graves**

Installing Interior Hooks / Installation des crochets intérieurs / Instalación de ganchos interiores

Hooks and Hardware Included / Crochets et visserie inclus / Ganchos y herrajes incluidos

Hooks / Crochets / Ganchos	Bolts / Boulons / Pernos	Nuts / Écrous / Tuercas
 — **x31** for 60" cabinet pour l'armoire de 152,4 cm (60 po) para gabinete de 60	 — **x62** for 60" cabinet pour l'armoire de 152,4 cm (60 po) para gabinete de 60	 — **x16** for 60" cabinet pour l'armoire de 152,4 cm (60 po) para gabinete de 60
— **x47** for 72" cabinet pour l'armoire de 182,9 cm (72 po) para gabinete de 72	— **x94** for 72" cabinet pour l'armoire de 182,9 cm (72 po) para gabinete de 72	— **x32** for 72" cabinet pour l'armoire de 182,9 cm (72 po) para gabinete de 72

Recommended Tools Needed / Outils recommandés / Herramientas recomendadas necesarias

Impact Driver/Drill
Outil à chocs/perçeuse
Taladro/atornillador de impacto



Adjustable Wrench
Clé réglable
Llave ajustable



1/2" Socket
Douille de 1/2 po
Dado de 1/2"




Ratchet
Cliquet
Trinquete



3/8" Socket Extension (optional)
Rallonge de douille de 3/8 po (facultative)
Extensión de dado de 3/8" (opcional)





Cabinet Wall Hooks
Crochets de parois de l'armoire
Ganchos de pared para gabinetes

How To Install Cabinet Wall Hooks


For installing the hooks along the walls of the cabinet, line the hook holes up to the installed nut, and thread the provided bolts through, 2 per hook. Repeat as needed.

Comment installer les crochets de parois de l'armoire

Pour installer les crochets le long des parois de l'armoire, aligner les trous de crochet sur l'écrou installé et visser les boulons fournis, 2 par crochet. Répéter au besoin.

Cómo instalar ganchos de pared para gabinetes

Para instalar los ganchos a lo largo de las paredes del gabinete, alinee los orificios de los ganchos con la tuerca instalada y pase los pernos suministrados, 2 por gancho. Repita según sea necesario.



Sliding Hook Rail
Rail de crochets coulissant
Riel deslizante para gancho

How To Install Hooks onto Sliding Hook Rail

For installing the hooks along the sliding hook rail, line 2 hooks up so that they are facing away from each other, on either side of the sliding rail, and align the hook holes to the sliding rail holes. Thread the bolts through and fasten with provided nuts, 2 per pair of hooks. Repeat as needed. It is recommended to evenly disperse the hooks along the sliding rail for best performance.

Comment installer les crochets sur le rail de crochets coulissant


Pour installer les crochets sur le rail coulissant, aligner deux crochets orientés en direction opposée l'un de l'autre, de chaque côté du rail coulissant, puis aligner les trous de crochet sur ceux du rail coulissant. Insérer les boulons et serrer avec les deux écrous fournis, deux par paire de crochets. Répéter au besoin. Il est recommandé de répartir les crochets uniformément le long du rail coulissant pour une utilisation optimale.

Cómo instalar ganchos en un riel deslizante para ganchos


Para instalar los ganchos a lo largo del riel deslizante, alinee 2 ganchos de manera que queden uno frente al otro, a cada lado del riel deslizante, y alinee los orificios de los ganchos con los orificios del riel deslizante. Pase los pernos y fíjelos con las tuercas suministradas, 2 por cada par de ganchos. Repita según sea necesario. Para un rendimiento óptimo, se recomienda distribuir uniformemente los ganchos a lo largo del riel deslizante.

Removeable Shelves / Tablettes amovibles / Estantes extraíbles


3 Shelf Orientations / 3 orientations de tablette / 3 orientaciones de los estantes



½ Front Lip Orientation
Orientation à demi-lèvre avant
Orientación del labio frontal ½



Full Front Lip Orientation
Orientation à lèvre complète avant
Orientación del labio frontal completo



No Front Lip Orientation
Orientation sans lèvre avant
Orientación sin labio frontal

How To Install Shelves

To install the shelves, orient the shelf with the desired lip height as shown above. Tilt the shelf diagonally, then slide the shelf all the way to the back of the cabinet. Tilt the shelf back horizontally and rest the shelf on the side brackets. Ensure that the back of the shelf sits over the back of the bracket. Do not slide the back lip into the bracket slot.

Note: In the orientation of no front lip, slot the downward facing front lip into the closest slot in the bracket.

Comment installer les tablettes


Pour installer les tablettes, orienter la tablette selon la hauteur de lèvre désirée, comme illustré ci-dessus. Pencher la tablette en diagonale, puis la glisser complètement au fond de l'armoire. Pencher la tablette à l'horizontale vers l'arrière et la placer sur les supports latéraux. S'assurer que l'arrière de la tablette est assis par-dessus l'arrière du support. Ne pas glisser la lèvre arrière dans la fente du support.

Remarque : Dans l'orientation sans lèvre avant, insérer la lèvre avant orientée vers le bas dans la fente du support la plus proche.

Cómo instalar los estantes

Para instalar los estantes, oriéntelos con la altura del borde deseada, tal como se muestra arriba. Incline el estante en diagonal y luego deslícelo hasta el fondo del gabinete. Incline el estante hacia atrás horizontalmente y apóyelo sobre los soportes laterales. Asegúrese de que la parte posterior del estante quede sobre la parte posterior del soporte. No deslice el borde posterior dentro de la ranura del soporte.

Nota: En la orientación sin labio frontal, inserte el labio frontal orientado hacia abajo en la ranura más cercana del soporte.



Note: Slide the shelf all the way to the back of the bracket. Ensure that the back of the shelf sits over the back end of the bracket. **Do not slide the shelf lip into the bracket slot, the door will not close if the shelf is not sitting all the way back.**

Remarque : Glisser la tablette complètement à l'arrière du support. S'assurer que l'arrière de la tablette est assis par-dessus l'extrémité arrière du support. **Ne pas glisser la lèvre de la tablette dans la fente du support, ce qui empêcherait la porte de se fermer si la tablette n'est pas assise complètement au fond du meuble.**

Nota: Deslice todo el estante hacia la parte posterior del soporte. Asegúrese de que la parte posterior del estante quede sobre el extremo posterior del soporte. **No deslice el borde del estante dentro de la ranura del soporte. La puerta no se cerrará si el estante no está completamente hacia atrás.**

How To Remove Shelves


To remove the shelf, gently lift the shelf up so that it clears the bracket. Tilt diagonally to fully remove the shelf.

Comment retirer les tablettes


Pour retirer la tablette, la soulever délicatement de manière à la libérer du support. La pencher en diagonale pour la retirer complètement.

Cómo quitar los estantes

Para retirar el estante, levántelo suavemente hasta que se libere del soporte. Incline en diagonal para retirar por completo el estante.



Outer Cubbies / Casiers de rangement extérieurs / Compartimentos exteriores



Outer Cubby Sizes:
Left door cubbies (A): 19.5"W x 25"H x 6"D
Right door cubby (B): 12"W x 24"H x 7"D

Tailles des casiers extérieurs :
Casiers de la porte gauche (A) : 49,5 cm L x 63,5 cm H x 15,2 cm P (19,5 po L x 25 po H x 6 po P)
Casier de la porte droite (B) : 30,5 cm L x 61 cm H x 17,8 cm P (12 po L x 24 po H x 7 po P)

Tamaños de los compartimentos exteriores:
Compartimento de la puerta izquierda (A): 19.5" de ancho x 25" de alto x 6" de profundidad
Casillero de la puerta derecha (B): 12" de ancho x 24" de alto x 7" de profundidad

Left Door Cubbies (A):
Can fit the following products:
- Up to a 150 person first aid kit
- Portable eye wash station
- Portable lockout tagout board
- Compact AED cabinets - sizes may vary. Refer to the specifics of the AED cabinet and verify dimensions. Refer to any specified AED installation or operation guides for the specific AED.

Casiers de la porte gauche (A) :
Peuvent recevoir les produits suivants :
- Une trousse de premiers soins pour jusqu'à 150 personnes
- Un poste de lavage des yeux portatif
- Un tableau d'étiquetage-verrouillage portatif
- Des armoires pour DAE compacts - les tailles peuvent varier. Consulter les caractéristiques de l'armoire pour DAE et vérifier les dimensions. Consulter tous les guides d'installation et d'emploi de tout DAE particulier.

Compartimento de la puerta izquierda (A):
Puede adaptarse a los siguientes productos:
- Botiquín de primeros auxilios para hasta 150 personas
- Estación lavaojos portátil
- Tablero portátil de bloqueo y etiquetado
- Gabinetes AED compactos - los tamaños pueden variar. Consulte las especificaciones del gabinete AED y verifique las dimensiones. Consulte las guías de instalación o funcionamiento específicas para AED en cuestión.

Right Door Cubby (B):
Can fit the following products:
- Up to a 20lb fire extinguisher. Sizes may vary. Refer to the fire extinguishers specific dimensions, including any provided wall mount to verify fitment.

Casier de la porte droite (B) :
Peut recevoir les produits suivants :
- Un extincteur d'incendie pesant jusqu'à 9 kg (20 lb). Les tailles peuvent varier. Consulter les dimensions des extincteurs d'incendie particuliers, y compris de tout montage mural fourni pour vérifier que l'espace du casier est bien adapté.

Compartimento de la puerta derecha (B):
Puede adaptarse a los siguientes productos:
- Extintor de incendios de hasta 20 libras. Los tamaños pueden variar. Consulte las dimensiones específicas del extintor, incluido cualquier soporte de pared suministrado, para verificar la compatibilidad.

How to Install Additional Safety Equipment (as needed):
- Measure the component to be installed to confirm fit. Allow enough space on each side to access the component.
- Recommend use of standard hardware for installation.

⚠ **Caution:** Self-tapping hardware is not recommended. This can pose a risk of sharp edges on the inside of the door, which can cause moderate injury. Cover the ends of any self-tapping hardware, if used.

- Self-tapping hardware is not recommended. This can pose a risk of sharp edges on the inside of the door. Cover the ends of any self-tapping hardware once installed.
- Measure and mark the mounting locations for the specific component used.
- Drill out each hole for mounting location into the cubby that corresponds to the selected hardware size.
- Fasten component selected hardware.

Comment installer l'équipement de protection supplémentaire (au besoin) :
- Mesurer le composant à installer pour confirmer que l'espace disponible convient. Allouer suffisamment d'espace de chaque côté pour accéder au composant.
- Utilisation recommandée de la visserie standard pour l'installation.

⚠ **Mise en garde :** Les vis autotaraudeuses ne sont pas recommandées. Elles peuvent poser un risque de bords tranchants à l'intérieur de la porte, ce qui pourrait causer des blessures modérées. Couvrir les extrémités de toutes les vis autotaraudeuses si elles sont utilisées.

- Les vis autotaraudeuses ne sont pas recommandées. Elles peuvent poser un risque de bords tranchants à l'intérieur de la porte. Couvrir les extrémités de toutes les vis autotaraudeuses une fois installées.
- Mesurer et marquer les emplacements de montage du composant particulier utilisé.
- Percer chaque trou pour l'emplacement de montage dans le casier, correspondant à la taille des vis choisies.
- Serrer la visserie choisie pour le composant.

Cómo instalar equipos de seguridad adicionales (según sea necesario):
- Mida el componente que se va a instalar para confirmar que encaja. Deje suficiente espacio a cada lado para acceder al componente.
- Se recomienda utilizar herraje estándar para la instalación.

⚠ **Precaución:** No se recomienda el uso de tornillos autorroscantes. Esto puede suponer un riesgo de bordes afilados en el interior de la puerta, lo que puede causar lesiones moderadas. Cubra los extremos de cualquier tornillo autorroscante, si se utiliza.

- No se recomienda el uso de tornillos autorroscantes. Esto puede suponer un riesgo de bordes afilados en el interior de la puerta. Cubra los extremos de cualquier tornillo autorroscante una vez instalado.
- Mida y marque los puntos de montaje para el componente específico utilizado.
- Taladre cada orificio para la ubicación de montaje en el hueco que corresponda al tamaño de herraje seleccionado.
- Fije el herraje seleccionado para cada componente.